



Was	Womit	Wann	Wie
Hände	Sterillium Desderman Promanum	nach Kontamination mit infektiösem Material	ca. 3 ml Desinfektionsmittel verreiben, bis Hände trocken sind kein Wasser dazugeben
Haut	Cutasept	vor Blutentnahmen, Injektionen, nach Hautkontamination	Hautbereich satt benetzen Einwirkzeit mind. 30 Sek.
Auge / Bindehaut (nach akzidenteller Kontamination mit hochinfektiösem Material)	Gepufferte 5%ige PVP-Jod Augenspüllösung	Notfallmaßnahme nach Kontamination des Auges z.B. mit HIV	
Instrumente Laborgeschrir	Laborwaschmaschine	nach Gebrauch	Desinfektionsprogramm
Glaspipetten (nach Gebrauch bei infektiösen Flüssigkeiten)	Abwurf in Sekusept Plus 1.5 %, 1 h dann Laborwaschmaschine	nach Kontamination	in Desinfektionslösung vollständig ohne Luftblasen einlegen Lösung täglich neu ansetzen
Flächen Mobiliar Geräte	Neutralreiniger	gemäß Reinigungsplan	
Flächen Mobiliar Geräte	Incidin Plus 0,5 %	nach Kontamination	mit Desinfektionslösung getränktem Tuch wischen Lösung auf trocknen lassen
	Antifect Liquid (gebrauchsfertige Lösung für kleine Flächen)	nach Kontamination	satt benetzen und wischen Lösung auf trocknen lassen Vorsicht: leicht entzündlich
Fußboden	Neutralreiniger	gemäß Reinigungsplan	
	Incidin Plus 0,5 %	nach Kontamination	mit Desinfektionslösung getränktem Mopp oder Bezug wischen Lösung auf trocknen lassen
Sanitärbereich	Neutralreiniger	gemäß Reinigungsplan	
	Incidin Plus 0,5 %	nach Kontamination	mit Desinfektionslösung getränktem Tuch wischen Lösung auf trocknen lassen

→ Beim Umgang mit Flächen- und Instrumentendesinfektionsmitteln müssen Handschuhe getragen werden.

In speziellen Laborbereichen können entsprechend der Infektionsgefährdung weitergehende Regelungen notwendig sein.